

EINBRUCHMELDEANLAGE

WICHTIGE BEDIENSCHRITTE

Intern scharf schalten

Die Einbruchmeldeanlage wird am Bedienteil intern scharf geschaltet, wenn sich **Personen im Objekt** befinden (Schutz der anwesenden Personen).

Am Bedienteil

- 1 Drücken Sie die „Intern-scharf“-Taste.
- 2 Sind mehrere Sicherungsbereiche vorhanden, wählen Sie alle, einen oder mehrere Sicherungsbereiche aus.
- 3 Bestätigen Sie die Funktion mit der „Enter“-Taste.

Extern scharf schalten

Die Einbruchmeldeanlage wird an einem Leser (außerhalb des Sicherungsbereiches) extern scharf geschaltet, wenn sich **keine Personen im Objekt** befinden (Schutz des Gebäudes). In Sonderfällen kann die Einbruchmeldeanlage auch am Bedienteil extern scharf geschaltet werden, dafür ist eine spezielle Programmierung notwendig.

Am Leser

- 1 Halten Sie den Transponder bis zum doppelten Signalton des Summers vor den Leser.
Reaktion: Zunächst ein einzelner Signalton des Summers und ein kurzes Aufleuchten der gelben LED. Anschließend ein doppelter Signalton des Summers und ein doppeltes Aufleuchten der gelben LED.
- 2 Entfernen Sie den Transponder vom Leser.
Reaktion: Langer Signalton des Summers und langes Aufleuchten der gelben LED.
Die Einbruchmeldeanlage ist extern scharf.

oder

Reaktion: Mehrere kurze Signaltöne des Summers und blinkende gelbe LED.
Die Einbruchmeldezentrale wurde nicht extern scharf geschaltet (z. B. Fenster oder Tür geöffnet, siehe „Meldungsspeicher ansehen“).

Am Bedienteil (Sonderfall)

- 1 Drücken Sie die „Extern-scharf“-Taste.
- 2 Sind mehrere Sicherungsbereiche vorhanden, wählen Sie alle, einen oder mehrere Sicherungsbereiche aus.
- 3 Bestätigen Sie die Funktion mit der „Enter“-Taste.

Unscharf schalten

Die Einbruchmeldeanlage wird am Bedienteil (bei intern scharf) oder am Leser (bei extern scharf) unscharf geschaltet.

Am Leser

- 1 Halten Sie den Transponder bis zum Signalton des Summers vor den Leser.
Reaktion: Kurzer Signalton des Summers und kurzes Aufleuchten der gelben LED.
- 2 Entfernen Sie den Transponder vom Leser.
Reaktion: Langes Aufleuchten der grünen LED.
Die Einbruchmeldeanlage ist unscharf.

oder

Reaktion: Wechselnde Signalisierung des Summers / der gelben LED und der roten LED.
Die Einbruchmeldeanlage ist unscharf und ein Alarm steht an.

Am Bedienteil

- 1 Drücken Sie die „Unscharf“-Taste.
- 2 Sind mehrere Sicherungsbereiche vorhanden, wählen Sie alle, einen oder mehrere Sicherungsbereiche aus.
- 3 Bestätigen Sie die Funktion mit der „Enter“-Taste. 

Meldungsspeicher ansehen

Alle aktuellen Meldungen (z. B. offene Fenster und Türen), anstehende Alarmer und Störungen werden im Meldungsspeicher angezeigt.

Am Bedienteil

- 1 Blättern Sie mit den „Pfeil“-Tasten durch den Meldungsspeicher.

Alarm zurücksetzen

Am Bedienteil

- 1 Schalten Sie die Einbruchmeldeanlage unscharf (siehe „Unscharf schalten“).
- 2 Blättern Sie mit den „Pfeil“-Tasten durch den Meldungsspeicher, bis Sie alle Meldungen gelesen haben.
- 3 Drücken Sie die „Reset“-Taste. 
Reaktion: Die Einbruchmeldeanlage führt einen Reset aus und die „Alarm“-LED erlischt.